

## Vorschlag zur Verlegung von Vindø "Handgefertigte" Ziegelfliesen

Vindø Ziegelfliesen müssen auf einem ebenen, stabilen Untergrund verlegt werden. Die erste Austrocknung des Mörtelbetts darf nicht durch künstliche Wärme erfolgen.

Man sollte die Fliesen zunächst lose auslegen, um ein eventuelles Farbschema oder Verlegemuster und die Fugenbreite festzulegen. Wir empfehlen 20-25 mm Fugenbreite.

Die Erstreinigung der Ziegelfliesen wird vereinfacht, wenn Sie von Verlegung kräftig mit einem geeigneten Steinpflegemittel (z.B. Klinkeröl) vorbehandelt werden.

Die Fliesen müssen auf einem relativ trockenen Mörtelbett von mindestens 20 mm verlegt werden.

Empfohlenes Mischungsverhältnis:

**50 Teile Kalk/ 50 Teile Zement/ 750 Teile Sand.**

Sollte eine Dehnungsfuge im Mörtelbett vorgesehen sein, muß sich diese in der Fliesenfuge fortsetzen.

Die Fugen dürfen nicht geschlämmt werden, sondern müssen erdfeucht gefugt werden. Hierfür empfiehlt sich ein Kalk-Zementmörtel in einem Mischungsverhältnis:  
**35 Teile Kalk/ 65 Teile Zement/ 650 Teile Sand.**

Eventuelle Verschmutzungen der Ziegelfliesen müssen umgehend entfernt werden. Hierzu empfiehlt sich eine harte Bürste.

Eventuelle hartnäckige Mörtelreste können mit einem Zementschleierentferner nach Werksvorschrift behandelt werden.

Säuren im Innenbereich sollten vermieden werden.

Bevor mit der laufenden Pflege begonnen wird, müssen die Fugen vollständig durchgehärtet und hundertprozentig trocken sein.

Zur ständigen Pflege dieses Belages ist "Grüne Seife" bestens geeignet.

Es empfiehlt sich, an einer unauffälligen Stelle eine Probe zu machen.



RT 10 Gelb einfarbig



RT 12 Rot einfarbig



RT 13 Blaugedämpft



RT 14 Grauedämpft

*Die abgebildeten Vindø Ziegelfliesen sind unbehandelt. Oberflächenbehandlung dunkelt die Fliesen nach.*